

1. Location

3.8 NM NNE of Herning

2. Address

S/I Herning Lufthavn
Skinderholmvej 25
DK-7400 Herning

TEL: +45 97 14 12 44

Service-TEL: +45 97 14 11 82

(Only for use of pre-defined phone-numbers)

WEB: www.ekhg.dk

AFS: EKHG

3. Approved for

- VMC day and VFR night operations
- Self-service when ADO is closed

4. Operational hours

AD: MON-FRI 0630-0200 (0530-0100)
SAT, SUN, HOL 0700-1900 (0600-1800)
24-26 DEC CLSD
27-30 DEC daily 0700-1900
31 DEC-01 JAN CLSD

ADO: MON-FRI 0730-1500 (0630-1400)
SAT, SUN, HOL CLSD

ARO: As ADO. Outside hours of service:

Submission of flight plan:

Briefing EKCH TEL: +45 32 47 82 72

Closing a flight plan:

ACC TEL: +45 32 46 23 38

AIS: As ADO

MET: TEL: +45 39 15 72 72

FAX: +45 39 27 10 80

Outside said AD hours: PPR submitted to ADO not later than 1 hour before termination of service.

5. Customs/Immigration:

The aerodrome is open for traffic to/from all States. Customs clearance and Immigration are available when ADO is established, PN 1 hour.

6. Fuel, Oil and De-icing Fluid, etc.

Fuel: 100LL, Jet A-1 (Free flow only).

Oil: Aeroshell 15W-50, Multigrade AD80, Multigrade 20W50.

Fuel can be paid by credit card or local fuel card. Local card can be obtained upon request on telephone: +45 97 14 12 44.

Fuel paid with cash only accepted during ADO office hours.

7. Hangar Space for Visitors

No

8. Repair Facilities Available

Limited

9. Rescue and Fire Fighting Service

Not AVBL, see AD 1.2-1 concerning limitations.

10. Seasonal Availability

All seasons. Snow removal equipment available

1. Beliggenhed

3.8 NM NNE for Herning

2. Adresse

S/I Herning Lufthavn
Skinderholmvej 25
7400 Herning

TEL: 97 14 12 44

Service-TEL: 97 14 11 82

(Kun til brug af forud definerede tlf. numre)

WEB: www.ekhg.dk

AFS: EKHG

3. Godkendt til

- VMC dag og VFR nat operationer
- Selvbetjening når ADO er lukket

4. Tjenestetider

AD: MON-FRI 0630-0200 (0530-0100)
SAT, SUN, HOL 0700-1900 (0600-1800)
24-26 DEC Lukket
27-30 DEC dagligt 0700-1900
31 DEC-01 JAN Lukket

ADO: MON-FRI 0730-1500 (0630-1400)
SAT, SUN, HOL Lukket

ARO: Som ADO. Udenfor tjenestetiden:

Afgivelse af flyveplan:

Briefing EKCH TEL: 32 47 82 72

Afslutning af flyveplan:

ACC TEL: 32 46 23 38

AIS: Som ADO

MET: TEL: 39 15 72 72

FAX: 39 27 10 80

Uden for angivne AD tider: PPR fremsendt til ADO ikke senere end 1 time før tjenestens ophør.

5. Told/Pas

Flyvepladsen er åben for trafik til/fra alle lande. Told- og paskontrol er til rådighed når ADO er etableret, PN 1 time.

6. Brændstof, olie og afisningsvæske m.m.

Brændstof: 100LL, Jet A-1 (ikke trykfyldning).

Olie: Aeroshell 15W-50, Multigrade AD80, Multigrade 20W50.

Brændstof kan betales med kreditkort eller lokalt tankkort. Lokalt kort kan rekvireres ved henvendelse på telefon: 97 14 12 44.

Brændstof kan kun betales kontant inden for ADO's tjenestetid.

7. Hangarplads for besøgende

Nej

8. Reparationsmuligheder

Begrænset

9. Brand og redningstjeneste

Ikke etableret, se AD 1.2-1 vedrørende begrænsninger.

10. Sæsonmæssig anvendelighed

Hele året. Snerydningsudstyr til rådighed

11. Hotel

Hotels in town

12. Restaurant

During summer: Occasionally at Dropzone
Denmark

All year: In town

13. Tourist Office

Herning

TEL +45 96 27 22 22

WEB www.visitherning.com

14. Medical Facilities

Hospital in town

15. Transport

Taxi O/R

16. Local Regulations/Remarks

- RWY 09/27. All turns for LDG/TKOF shall take place south of the runway.
- RWY15/33 may be used within hours of ADO only.
- RWY 15/33. All turns for LDG/TKOF shall take place east of the runway.
- A system to activate the RWY lighting etc. outside the hours of service by VHF 121.005. 3 clicks will activate lights. 7 clicks will intensify lights. Further details to be obtained from the AD.
- Launching of gliders by cable may take place from the strip north of RWY 09/27. When gliding is taking place, overflying the aerodrome should be avoided below 2000 FT MSL.
- Gliders shall use frequency 121.005 during take off/landing and traffic circuit.
- Parachuting may take place.

Downwind to RWY 09 and 27 should take place 2,5 NM south of the RWY when parachuting is taking place.

For further information about parachuting see www.ekhg.dk under Pilot Info / Operations Manual / Special Activities.

- Model aircraft activities occur south of the airfield. During takeoff RWY 09 continue straight ahead, either 0.5 NM east of THR or to 1000 FT AGL, before turning south. Perform downwind legs at minimum 1000 FT AGL.
- Landing circuits during school flights are only permitted on weekends between 10:00 and 16:00 LT. Weekends are defined as Friday from 22:00 LT until Monday 07:00 LT.
- Landing circuits during school flights are not permitted 2 weekends per month. These weekends are published by NOTAM and on www.ekhg.dk/miljoe.
- Landing circuits during school flights must, whenever possible, be varied between 4 corridors with respect of possible glider activity. Map of the corridors is published on www.ekhg.dk/pilot-info or can be obtained via ADO.

11. Hotel

Hoteller i byen

12. Restaurant

I sommerhalvåret: Lejlighedsvis hos Dropzone
Denmark

Hele året: I byen

13. Turistkontor

Herning

TEL 96 27 22 22

WEB www.visitherning.dk

14. Lægehjælp

Hospital i byen

15. Transport

Taxa O/R

16. Lokale regler/Bemærkninger

- RWY 09/27. Alle drej i forbindelse med LDG/TKOF skal udføres syd for banen.
- RWY 15/33 må kun anvendes i ADO's tjenestetid.
- RWY 15/33. Alle drej i forbindelse med LDG/TKOF skal udføres øst for banen.
- Et system til at aktivere RWY belysning uden for AD åbningstider på VHF 121.005. Ved 3 klik tændes banelys. Ved 7 klik intensiveres lys. Yderligere oplysninger kan indhentes fra AD.
- Spilstart af svævefly kan finde sted fra arealet nord for RWY 09/27. Når der foregår svæveflyvning, bør pladsen ikke overflyves under 2000 FT MSL.
- Svævefly under start/landing og i landingsrunden anvender frekvensen 121.005.
- Faldskærmsspring kan finde sted. Medvind til RWY 09 og 27 bør foregå 2,5 NM syd for banen når faldskærmsspring er aktiv.

Yderligere information om faldskærmsspring kan findes på www.ekhg.dk under Pilot Info / Flyvepladshåndbog / Særlige Aktiviteter.

- Modelflyvning forekommer syd for pladsen. Ved start RWY 09 fortsæt ligeud, enten til 0.5 NM øst for THR eller til 1000 FT AGL, inden drej mod syd. Medvindsbøen foretages i minimum 1000 FT AGL.
- Skoleflyvning med landingsrunder er kun tilladt i weekender mellem 10:00 og 16:00 LT. Weekender defineres fra fredag kl. 22:00 LT til mandag kl. 07:00 LT.
- Skoleflyvning med landingsrunder er ikke tilladt i 2 weekender om måneden. Disse weekender offentliggøres ved NOTAM samt på www.ekhg.dk/miljoe.
- Skoleflyvning med landingsrunder skal i videst muligt omfang varieres mellem 4 flyvekorridorer under hensyntagen til eventuel svæveflyvning. Kort over korridorer findes på www.ekhg.dk/pilot-info eller fås ved henvendelse til ADO.

l. Landing circuits during school flights should avoid overflying Herning, Hammerum-Gjellerup, Gullestrup, Tjørring and Sunds. Overflying is defined as flying inside town limits at altitudes below 3000 FT MSL.

l. Under skoleflyvning med landingsrunder bør overflyvning af byområderne Herning, Hammerum-Gjellerup, Gullestrup, Tjørring og Sunds i videst muligt omfang undgås. Med overflyvning forstås flyvning indenfor byzonen i højder op til 3000 FT MSL.

m. Runway classification

<u>RWY NR</u>	<u>RWY CODE</u>	<u>TYPE</u>
09	2 C	NINST
27	2 C	NINST
15	1 C	NINST
33	1 C	NINST

m. Baneklassifikation

<u>RWY NR</u>	<u>RWY KODE</u>	<u>TYPE</u>
09	2 C	NINST
27	2 C	NINST
15	1 C	NINST
33	1 C	NINST